

Obrigado por escolher a Hot Sat

HOT SAT  
WWW.HOTSAT.COM.BR

FXS2

Você acaba de adquirir um produto fantástico! Leia atentamente este manual para fazer bom uso de seu produto.

Escolha sua ocasião. Agora é só plugar seu pen drive ou ligar seu Bluetooth e curtir o som de qualidade da caixa FX-S2, que pode ser usada em várias ocasiões.

A FX-S2 portátil da Hot Sat é completa e perfeita para você que quer curtir um som em qualquer lugar, pois possui bateria interna de alta duração! Função Bluetooth com som de qualidade e design moderno. Leve e fácil de carregar, ainda vem com uma alça de transporte compacta e com um sistema de som multifunção, permitindo escutar músicas diretamente do pen drive ou cartão de memória SD.

Desfrute da sua música favorita através da conectividade Bluetooth, USB, Cartão de Memória ou Cabo Auxiliar. Controle o áudio com botões no painel ou pelo seu dispositivo!

Este manual foi desenvolvido para que você se familiarize com todas as funções e com os benefícios que seu aparelho lhe proporcionará.

O mesmo contém informações sobre o seu novo produto, a respeito da sua manutenção, execução de serviços e, acima de tudo, como utilizá-lo da melhor forma.

Reserve alguns minutos para ler atentamente o conteúdo deste manual e descubra você mesmo(a) como aproveitar o melhor do seu produto.



## MANUAL DE INSTRUÇÕES

### Certificado de Garantia

**ATENÇÃO:** Este certificado terá validade somente mediante a **apresentação da Nota Fiscal de compra**. Sem a nota fiscal de compra deste Certificado não terá efeito. É importante que seja lido o Manual de Instruções de uso do aparelho.

A Hot Sat concede garantia às caixas de som amplificadas por ela comercializadas pelo período de 12 (doze) meses, sendo que os 03 (três) primeiros meses referem-se ao prazo mínimo assegurado pela Lei 8.078 de 11/09/00 (CDC). Para bateria interna, a garantia são de 6 (seis) meses. Contados a partir da emissão da nota fiscal, desde que o mesmo tenha sido instalado e utilizado conforme as orientações contidas nos manuais de instruções e em Território Nacional.

A garantia abrange defeitos de fabricação em peças, parte e componentes ou material, dentro das condições de prazo estabelecidos, ressalvadas as condições estabelecidas neste manual sempre acompanhada de Nota Fiscal.

Entende-se por garantia o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que apresentem defeito técnico de fabricação, de acordo com o parecer do Assistente Técnico Autorizado Hot Sat. Tal garantia somente terá validade mediante à apresentação da Nota Fiscal de compra, com descrição do produto. É imprescindível, para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado.

Ao verificar qualquer defeito, o consumidor deverá procurar um dos Postos de Assistência Técnica Autorizada mais próximo, conforme relação que disponibilizamos no site [www.hotsat.com.br/suporte/localizar-assistencia](http://www.hotsat.com.br/suporte/localizar-assistencia). Somente o Assistente Técnico Autorizado poderá examinar e reparar o produto.

Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente a mão de obra e peças para o reparo dos defeitos constatados como sendo de fabricação.

Transporte e remoção de aparelhos que estejam fora do perímetro urbano onde está localizada a rede autorizada, deverá ser feito com frete pago pelo cliente, caso a mercadoria venha com frete a pagar, a mesma será devolvida. As despesas decorrentes de transporte do aparelho correrão por conta do proprietário.

A garantia cessará caso ocorra uma das hipóteses relacionadas a seguir:

- Aparelho submetido a manutenção durante a o período de garantia por empresa não credenciada.
- Alteração dos componentes originais ou violação do lacre dos dispositivos de segurança e proteção.
- Por ter sido ligado em voltagem incorreta ou excessiva ou sujeito as excessivas oscilações de tensão da rede elétrica.
- Danos causados por ambientes agressivos.
- Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras e/ou adulterações.
- Danos causados por incêndio, inundação, causas fortuitas ou inevitáveis.
- Danos provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade ou gordura;

Defeitos ou danos ao produto, originados de casos fortuitos ou força maior (queda, agentes químicos, maus tratos, etc.), assim como problemas causados por agentes da natureza (raio, excesso de umidade e calor).

**ATENÇÃO:** Guarde sua **Nota Fiscal**, pois ela é parte integrante deste Termo de Garantia.

Para consultar nossa rede de assistência técnica, acesse nosso site: [www.hotsat.com.br](http://www.hotsat.com.br) e clique em **SUPORTE**

### Conteúdo da Embalagem

• A embalagem contém:

01 (uma) FX-S2  
01 (um) Manual do Usuário

• Acessórios:


01 (uma) Alça para Transporte  
01 (um) Fonte DC 5V 1A com Cabo



PROJETADO PARA O SOM.  
SINTONIZADO POR EMOÇÃO.

MANUAL IMPRESSO NA CHINA

HOT SAT  
NOVAS POSSIBILIDADES



[www.hotsat.com.br](http://www.hotsat.com.br)

Se ainda tiver alguma dúvida, entre em nosso site:  
[www.hotsat.com.br](http://www.hotsat.com.br)

HOT SAT  
Novas Possibilidades



Programa Musical: 120W

RMS: 60W

Alto Falante: 2 x 5.25"

Material: Plástico

Aimentação: Fonte DC 5V(Bivolt)

Recursos: USB, Bluetooth, Micro SD e Rádio

Bateria Interna: Duração 2-4h

Frequência de Resposta: 100Hz-20Hz

SNR: < 80dB

Medidas-Produto: 35,5x17,8x19,0 cm

Peso: 2,8Kg

Todo produto é inspecionado e testado 100% antes de sair da fábrica. Caso você encontre alguma irregularidade notifique imediatamente seu revendedor ou diretamente a fábrica.

- ÿ Transporte o produto com cuidado, evitando quedas ou qualquer outro tipo de impacto.
- ÿ Em caso de defeito dirija-se ao Assistente Técnico Autorizado .
- ÿ Para uma boa limpeza, utilize de preferência uma flanela macia e seca.
- ÿ Não utilize produtos químicos para limpeza.
- ÿ Mantenha-o afastado de lugares úmidos e molhados.
- ÿ Mantenha a caixa afastada de lugares úmidos e molhados.
- ÿ Evite expor a caixa a radiação direta da luz do sol ou a lugares com temperaturas elevadas.


OBS.: Conforme lei nº 11.291, a HOT SAT adverte que a exposição prolongada a ruídos superiores a 85 dB pode causar danos ao sistema auditivo.

### Utilizando a Função Bluetooth

- 1- Aperte o botão MODO ( M-⏻ ) no painel para alternar até a função bluetooth.
- 2 - Ao ouvir o aviso sonoro o dispositivo estará pronto, ative a função Bluetooth do seu aparelho\* e faça a pesquisa de novos dispositivos.
- 3 - O nome Bluetooth da sua caixa é "HOT SAT". Ao encontrar esse nome na lista de dispositivos faça o pareamento.
- 4 - Agora é só carregar e tocar suas músicas preferidas.

#### OBSERVAÇÕES

**OBS.:** Nunca tente resolver um problema abrindo o equipamento sem o conhecimento técnico especializado, lembre-se que a violação pela abertura do aparelho não autorizada, acarreta na perda da garantia. Consulte todas as condições no certificado de garantia.



- |  |  |  |
|--|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Controle dos Graves.</li> <li>2) MODO: Alterne entre Bluetooth, Cartão SD, USB, Line IN ou FM.<br/>• Pressione o botão MODO por 5 segundos para ligar/desligar o LED.</li> <li>3) Faixa Anterior.</li> <li>4) Play/Pause.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>5) Próxima Faixa.</li> <li>6) Entrada da Fonte de Alimentação.</li> <li>7) Controle de Volume.</li> <li>8) Entrada para Microfone (P10).</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>9) Entrada Auxiliar.</li> <li>10) Entrada USB.</li> <li>11) Painel.</li> <li>12) Entrada de Cartão SD.</li> </ol> |
|--|--|--|

### Problemas e Soluções

A tabela abaixo contém algumas instruções para soluções de alguns problemas que possam ocorrer. Por favor, se nenhuma solução abaixo resolver o problema, consulte a rede de assistência técnica autorizada que está disponível em nosso site: [www.hotsat.com.br](http://www.hotsat.com.br)

Caso esteja usando um equipamento externo, verifique também se este equipamento está funcionando adequadamente.

Problemas	Causas	Possível solução
apagado / não liga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. A tomada não está bem conectada</li> <li>2. Problema com a tomada local</li> <li>3. Carregador com defeito</li> <li>4. Bateria totalmente descarregada</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Plug o cabo na tomada corretamente</li> <li>2. Plug a caixa em outra tomada</li> <li>3. Vá até uma assistência técnica autorizada</li> <li>4. Carregue a bateria</li> </ol>
A caixa não tem som	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Conexões erradas</li> <li>2. Cabos auxiliar com defeito</li> <li>3. Volume e balanço não ajustado</li> <li>4. Nível de volume no mínimo</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifique as conexões</li> <li>2. Teste outros cabos</li> <li>3. Ajuste o volume e o balanço</li> <li>4. Ajuste o nível de volume</li> </ol>
Som distorcido	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Volume principal muito alto</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diminua um pouco o volume principal</li> </ol>
Bluetooth não conecta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Incompatibilidade (versão do bluetooth)</li> <li>2. Nível baixo da bateria</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tente conectar em outro dispositivo</li> <li>2. Recarregue a bateria</li> </ol>
Sem sinal de rádio	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. O rádio não foi sintonizado</li> <li>2. O local não tem boa recepção de FM</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faça busca automática</li> <li>2. Mova a caixa para outra posição</li> </ol>

### Cuidado com o Meio Ambiente

A Hot Sat contribui com a sustentabilidade e com o meio ambiente. Também podemos ajudar quanto ao descarte dos produtos após o vencimento do seu ciclo de vida útil.

Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados. Nunca descarte o seu produto junto com outros tipos de lixos domésticos.

Procure informar-se a respeito das regras locais de coleta seletiva de produtos elétricos e eletrônicos. O descarte correto desses produtos ajuda a prevenir consequências potencialmente negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

