

APARELHO ELÉTRICO DE AMPLIFICAÇÃO DE SOM

MANUAL DE INSTRUÇÕES

HSX-500



BATERIA



CONECTIVIDADE



LUZ LED



CARTÃO SD



USB



RÁDIO FM



PASSA PASTA



CONTROLE
REMOTO

HOT SAT
NOVAS POSSIBILIDADES

Obrigado por escolher a HOT SAT

Você acaba de adquirir um produto fantástico! Leia atentamente este manual para fazer bom uso de seu produto.

Escolha sua ocasião. Agora é só plugar seu pen drive ou ligar seu Bluetooth e curtir o som de qualidade da caixa **HSX-500**, que pode ser usada em várias ocasiões.

A **HSX-500** portátil da Hot Sat é completa e perfeita para você que quer curtir um som em qualquer lugar, pois possui bateria interna de alta duração! Função Bluetooth com som de qualidade e design moderno. Leve e fácil de carregar, ainda vem com uma alça de transporte compacta e com um sistema de som multifunção, permitindo escutar músicas diretamente do pen drive ou cartão de memória SD .

Desfrute da sua música favorita através da conectividade Bluetooth, USB, Cartão de Memória ou Cabo Auxiliar. Controle o áudio com botões no painel ou pelo seu dispositivo!

A parte superior da **HSX-500** ainda conta com um espaço para que você encaixe seu Smartphone ou Tablet! No topo encontra-se um slot para segurar a maioria dos dispositivos, perfeito para usar o recurso AUX-IN.

Este manual foi desenvolvido para que você se familiarize com todas as funções e com os benefícios que seu aparelho lhe proporcionará.

O mesmo contém informações sobre o seu novo produto, a respeito da sua manutenção, execução de serviços e, acima de tudo, como utilizá-lo da melhor forma.

Reserve alguns minutos para ler atentamente o conteúdo deste manual e descubra você mesmo(a) como aproveitar o melhor do seu produto.

Se ainda tiver alguma dúvida, entre em nosso site


www.hotsat.com.br

HOT SAT[®]
NOVAS POSSIBILIDADES

HOT SAT - EMPRESA BRASILEIRA

Introdução	2
Índice	3
Painel de controle.....	4
Especificações	5
Utilizando a função bluetooth e passa pasta.....	5
Carregando a caixa	6
Instruções de utilização do aparelho	6
Problema e soluções.....	7
Cuidado com o meio ambiente.....	8
Conteúdo da embalagem e conservação	9
Certificado de garantia	10

Painel de controle



1. Auxiliar
2. Fonte DC 15V - 3A
3. Volume
4. Repetir faixa
5. Mudo
6. ON/OFF LED
7. Mic Priority
8. Volume do microfone
9. Efeito Echo

10. Lâmpada de carga (a luz vermelha acenderá quando carregar, a luz verde acenderá quando a bateria estiver cheia)
11. Mic1
12. Mic2
13. Led Display
14. USB e Cartão SD

15. Próxima faixa
16. Faixa anterior
17. Play / Pause
18. Modo
19. Treble
20. Bass
21. Indicador de bateria baixa
22. Power

Especificações

Potência Máxima	360 W
Potência RMS.....	120 W
Tamanho do Alto Falante	1x10"
Tamanho da Tweeter	2x3"
Frequência de Operação.....	80Hz-18KHz
Impedância	4 ohms
Entradas	1xP2 e 2xP10
Dispositivos	USB e Cartão SD
Material.....	Plástico / MDF
Equalizador	Sim
Led no Alto Falante	Sim
Alimentação	Fonte DC 15V - 3A
Voltagem da Fonte (input)	110-220V
Duração de Bateria.....	4-6 Horas
Informações da Bateria (Output)	12V 4.5Ah
Peso Líquido	9,1 Kg
Dimensões Produto (C x L x A).....	34x33x52cm

Utilizando a função Bluetooth e Passa pasta

- 1 - Aperte o botão **MODE** no painel traseiro para alternar até a função bluetooth.
- 2 - Ao ouvir o aviso sonoro o dispositivo estará pronto, ative a função Bluetooth do seu aparelho* e faça a pesquisa de novos dispositivos.
- 3 - O nome Bluetooth da sua caixa é **"HOT SAT"**. Ao encontrar esse nome na lista de dispositivos faça o pareamento.
- 4 - Agora é só carregar e tocar suas músicas preferidas.

*Sujeito a incompatibilidade.

Controle remoto com função passa pasta

Pressione "-" ou "+" conforme a imagem ao lado para alternar as pastas no seu pen drive. Uma vez selecionada a pasta, você poderá pressionar **"NEXT"** ou **"PREV"** para escolher a música que deseja reproduzir.



Carregando a caixa

Para carregar a sua caixa, ligue sua **fonte DC 15V-3A** localizada na parte de superior da caixa e conecte a outra extremidade a uma tomada de parede funcionando.

OBSERVAÇÕES

Certifique-se de carregar a sua caixa pelo menos 4 horas antes de usá-lo pela primeira vez.

Instruções de utilização do aparelho

- » Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- » Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- » Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

Problemas e soluções

A tabela abaixo contém algumas instruções para soluções de alguns problemas que possam ocorrer. Por favor, se nenhuma solução abaixo resolver o problema, consulte a rede de assistência técnica autorizada. www.hotsat.com.br/suporte/localizar-assistencia

Caso esteja usando um equipamento externo, verifique também se este equipamento está funcionando adequadamente.

OBSERVAÇÕES

OBS.: Nunca tente resolver um problema abrindo o equipamento sem o conhecimento técnico especializado, lembre-se que a violação pela abertura do aparelho não autorizada, acarreta na perda da garantia. Consulte todas as condições no certificado de garantia.

Problemas	Causas	Possível solução
apagado / não liga	<ol style="list-style-type: none">1. A tomada não está bem conectada2. Problema com a tomada local3. Carregador com defeito4. Bateria totalmente descarregada	<ol style="list-style-type: none">1. Plug o cabo na tomada corretamente2. Plug a caixa em outra tomada3. Vá até uma assistência técnica autorizada4. Carregue a bateria
A caixa não tem som	<ol style="list-style-type: none">1. Conexões erradas2. Cabos com defeito3. Volume e balanço não ajustado4. Nível de volume no mínimo	<ol style="list-style-type: none">1. Verifique as conexões2. Teste outros cabos3. Ajuste o volume e o balanço4. Ajuste o nível de volume
Som distorcido	<ol style="list-style-type: none">1. Volume principal muito alto	<ol style="list-style-type: none">1. Diminua um pouco o volume principal
Bluetooth não conecta	<ol style="list-style-type: none">1. Incompatibilidade (versão do bluetooth)	<ol style="list-style-type: none">1. Tente conectar em outro dispositivo

Cuidado com o meio ambiente

A Hot Sat contribui com a sustentabilidade e com o meio ambiente, e no descarte dos produtos após o vencimento do seu ciclo de vida útil.

Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados. Nunca descarte o seu produto junto com outros tipos de lixos domésticos. Procure informar-se a respeito das regras locais de coleta seletiva de produtos elétricos e eletrônicos. O descarte correto desses produtos ajuda a prevenir consequências potencialmente negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.



Vantagens de Reciclar

- » Poupança de matérias primas não renováveis como o petróleo;
- » Redução do consumo de energia na fabricação de materiais plásticos;
- » Transformar produtos de vida curta (embalagens), em produtos de vida longa;
- » Economia de energia e matérias-primas. Menos poluição do ar, da água e do solo.
- » Melhora a limpeza da cidade, pois o morador que adquire o hábito de separar o lixo, dificilmente o joga nas vias públicas.
- » Gera renda pela comercialização dos recicláveis. Diminui o desperdício.
- » Gera empregos para os usuários dos programas sociais e de saúde da Prefeitura.
- » Dá oportunidade aos cidadãos de preservarem a natureza de uma forma concreta, tendo mais responsabilidade com o lixo que geram.

Conteúdo da embalagem e conservação

• A embalagem contém:

- » 01 (um) **HSX-500**
- » 01 (um) **Manual**
- » 01 (um) **Adesivo logo Hot Sat**

• Acessórios:

- » 01 (uma) **Fonte DC 15V-3A**
- » 01 (um) **Controle Remoto**

ATENÇÃO: Para os componentes definidos como acessórios a garantia é de 90 dias. Consulte todos os termos no certificado de garantia.

OBS.: Todo produto é inspecionado e testado 100% antes de sair da fábrica. Caso você encontre alguma irregularidade notifique imediatamente seu revendedor ou diretamente a fábrica.

- » Transporte o produto com cuidado, evitando quedas ou qualquer outro tipo de impacto.
- » Em caso de defeito dirija-se ao Assistente Técnico Autorizado .
- » Para uma boa limpeza, utilize de preferência uma flanela macia e seca.
- » Não utilize produtos químicos para limpeza.
- » Mantenha-o afastado de lugares úmidos e molhados.
- » Evite expor a caixa a radiação direta da luz do sol ou a lugares com temperaturas elevadas.

OBS.: Conforme lei nº 11.291, a **HOT SAT** adverte que a exposição prolongada a ruídos superiores a 85 dB pode causar danos ao sistema auditivo.

Certificado de garantia

ATENÇÃO: Este certificado terá validade somente mediante a **apresentação da Nota Fiscal de compra**. Sem a nota fiscal de compra deste Certificado não terá efeito. É importante que seja lido o Manual de Instruções de uso do aparelho.

A **Hot Sat** concede garantia às caixas de som amplificadas por ela comercializados pelo período de 12 (doze) meses, sendo que os 03 (três) primeiros meses referem-se ao prazo mínimo assegurado pela Lei 8.078 de 11/09/00 (CDC). **Para bateria interna, a garantia são de 6 (seis) meses.** Contados a partir da emissão da nota fiscal, desde que o mesmo tenha sido instalado e utilizado conforme as orientações contidas nos manuais de instruções e em Território Nacional.

A garantia abrange defeitos de fabricação em peças, parte e componentes ou material, dentro das condições de prazo estabelecidos, ressalvadas as condições estabelecidas neste manual sempre acompanhada de Nota Fiscal.

Entende-se por garantia o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que apresentem defeito técnico de fabricação, de acordo com o parecer do Assistente Técnico Autorizado Hot Sat. Tal garantia somente terá validade mediante à apresentação da Nota Fiscal de compra, com descrição do produto. É imprescindível, para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado.

Ao verificar qualquer defeito, o consumidor deverá procurar um dos Postos de Assistência Técnica Autorizada mais próximo, conforme relação que disponibilizamos no site **www.hotsat.com.br/suporte/localizar-assistencia**. Somente o Assistente Técnico Autorizado poderá examinar e reparar o produto.

Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente a mão de obra e peças para o reparo dos defeitos constatados como sendo de fabricação.

Transporte e remoção de aparelhos que estejam fora do perímetro urbano onde está localizada a rede autorizada, deverá ser feito com frete pago pelo cliente, caso a mercadoria venha com frete a pagar, a mesma será devolvida. As despesas decorrentes de transporte do aparelho correrão por conta do proprietário.

A garantia cessará caso ocorra uma das hipóteses relacionadas a seguir:

- » Aparelho submetido a manutenção durante a o período de garantia por empresa não credenciada.
- » Alteração dos componentes originais ou violação do lacre dos dispositivos de segurança e proteção.
- » Por ter sido ligado em voltagem incorreta ou excessiva ou sujeito as excessivas oscilações de tensão da rede elétrica.
- » Danos causados por ambientes agressivos.
- » Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras e/ou adulterações.
- » Danos causados por incêndio, inundação, causas fortuitas ou inevitáveis.
- » Danos provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade ou gordura;
- » Defeitos ou danos ao produto, originados de casos fortuitos ou força maior (queda, agentes químicos, maus tratos, etc.), assim como problemas causados por agentes da natureza (raio, excesso de umidade e calor).

ATENÇÃO: Guarde sua **Nota Fiscal**, pois ela é parte integrante deste Termo de Garantia.

Para consultar nossa rede de assistência técnica, acesse
nosso site: www.hotstat.com.br e clique em **SUPORTE**
ou **ligue (86) 3085.5530**

HOT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CNPJ: 74.052.085/0001-98



HOT SAT[®]
NOVAS POSSIBILIDADES



www.hatsat.com.br