

HSL-15P

PROJETADO PARA O SOM. SINTONIZADO POR EMOÇÃO.

 **Conectividade**



Acompanha
Pedestal



USB



CARTÃO SD



RÁDIO FM



ENTRADA P10



CONT. REMOTO



LUZ LED

Obrigado por escolher a HOT SAT

Você acaba de adquirir um produto fantástico! Leia atentamente este manual para fazer bom uso da sua caixa amplificadora.

Escolha sua ocasião. Agora é só plugar seu pen drive, cartão de memória ou ligar seu Conectividade e curtir o som de qualidade da nova caixa **HSL-15P** que pode ser usada em várias ocasiões.

Conta ainda com 1x entrada P10, Conectividade, MP3 Player, USB, Cartão SD, Função Passa Pasta, Controle Remoto, Rádio Fm, Iluminação no alto falante e equalizador manual de cinco vias. Faça o chão tremer com os magníficos recursos. Seja criativo com uma ampla variedade de efeitos. Com o Conectividade, você pode conectar e tocar suas músicas para animar sua festa.

A **HSL-15P** é uma caixa amplificadora multiuso, você pode conectar vários aparelhos ou instrumentos e ter um som de ótima qualidade.

Este manual foi desenvolvido para que você se familiarize com todas as funções e com os benefícios que seu aparelho lhe proporcionará.

O mesmo contém informações sobre o seu novo produto, a respeito da sua manutenção, execução de serviços e, acima de tudo, como utilizá-lo da melhor forma.

Reserve alguns minutos para ler atentamente o conteúdo deste manual e descubra você mesmo(a) como aproveitar o melhor do seu produto.

Se ainda tiver alguma dúvida, entre em nosso site


www.hotsat.com.br

HOT SAT[®]
NOVAS POSSIBILIDADES

HOT SAT - EMPRESA BRASILEIRA

Introdução	2
Índice	3
Painel de controle.....	4
Especificações	5
Instruções de utilização do aparelho	5
Utilização do produto.....	6
Conteúdo da embalagem	6
Armazenamento	7
Problema e soluções	8
Cuidado com o meio ambiente.....	9
Certificado de garantia	10

Painel de controle traseiro



1. Display
2. Modo: Conectividade, USB, FM e SD
3. Botão REC
4. Botão Repetir
5. Faixa anterior
6. Play/Pause

7. Próximo Faixa
8. Liga e desliga Luz LED
9. Liga e desliga
10. Entrada de Força - AC
11. Antena
12. Entrada P2
13. USB

14. Cartão de SD
15. Volume Microfone
16. Efeito Echo
17. Efeito Bass
18. Efeito Treble
19. Volume Master
20. Entrada Microfone

Especificações

Potência	600W
RMS.....	200W
Tamanho do Alto Falante	1x 15"
Tweeter.....	1x 1"
Impedância	3,6 ohms
Sensibilidade.....	300mV
Entradas.....	1x P10 e 1x P2
Dispositivos.....	USB, Cartão SD, Conectividade Rádio FM
Controle Remoto.....	Sim
Material.....	Plástico
Led.....	Iluminação em LED com variação de cores
Cores disponíveis	Preto
Voltagem.....	110V-220V ac
Dimensões Produto (C x L x A).....	37 x 40 x 68 (cm)
Peso	10,0 kg

Instruções de utilização do aparelho


- » Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- » Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- » Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

Utilizando a função Conectividade

1. Aperte o botão **MODO** no painel traseiro para alternar até a função conectividade.
2. Ao ouvir o aviso sonoro o dispositivo estará pronto, ative a função Conectividade do seu aparelho* e faça a pesquisa de novos dispositivos.
3. O nome Conectividade da sua caixa é **"HOT SAT"**. Ao encontrar esse nome na lista de dispositivos faça o pareamento.
4. Agora é só carregar e tocar suas músicas preferidas.

*Sujeito a incompatibilidade.

Utilizando controle remoto



1. Liga de desliga (ON /OFF)
2. Botão REC
3. Faixa anterior
4. Play/pause
5. Função Repetir
6. Botões Números
7. Botão Modo: Conectividade, USB, SD e rádio FM
8. Botão REC Play
9. Volume +
10. Próxima faixa
11. Volume -
12. Botão equalizador

Problemas e soluções

A tabela abaixo contém algumas instruções para soluções de alguns problemas que possam ocorrer. Por favor, se nenhuma solução abaixo resolver o problema, consulte a rede de assistência técnica autorizada. www.hotsat.com.br/suporte/localizar-assistencia/

Caso esteja usando um equipamento externo, verifique também se este equipamento está funcionando adequadamente.

OBSERVAÇÕES

OBS.: Nunca tente resolver um problema abrindo o equipamento sem o conhecimento técnico especializado, lembre-se que a violação pela abertura do aparelho não autorizada, acarreta na perda da garantia. Consulte todas as condições no certificado de garantia.

Problemas	Causas	Possível solução
Display do painel apagado / não liga	1. A tomada não está bem conectada 2. Problema com a tomada local	1. Plug o cabo na tomada corretamente 2. Plug a caixa em outra tomada
Sem som	1. Modo de entrada incorreto (input) 2. Nível de volume no mínimo	1. Alterne para o modo (input) correto 2. Ajuste o nível de volume
A caixa não tem som	1. Conexões erradas 2. Cabos com defeito 3. Volume não ajustado	1. Verifique as conexões 2. Teste outros cabos 3. Ajuste o volume
Som distorcido	1. Volume principal muito alto 2. Níveis do equalizador muito altos	1. Diminua um pouco o volume principal 2. Ajuste o equalizador
Sem sinal de rádio	1. O rádio não foi sintonizado 2. O local não tem boa recepção de FM	1. Faça busca automática (cont. remoto) 2. Mova a caixa para outra posição
Conectividade não conecta	1. Incompatibilidade (versão do conectividade)	1. Tente conectar em outro dispositivo

Cuidado com o meio ambiente

A Hot Sat contribui com a sustentabilidade e com o meio ambiente, e no descarte dos produtos após o vencimento do seu ciclo de vida útil.

Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados. Nunca descarte o seu produto junto com outros tipos de lixos domésticos. Procure informar-se a respeito das regras locais de coleta seletiva de produtos elétricos e eletrônicos. O descarte correto desses produtos ajuda a prevenir consequências potencialmente negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.



Vantagens de Reciclar

- » Poupança de matérias primas não renováveis como o petróleo;
- » Redução do consumo de energia na fabricação de materiais plásticos;
- » Transformar produtos de vida curta (embalagens), em produtos de vida longa;
- » Economia de energia e matérias-primas. Menos poluição do ar, da água e do solo.
- » Melhora a limpeza da cidade, pois o morador que adquire o hábito de separar o lixo, dificilmente o joga nas vias públicas.
- » Gera renda pela comercialização dos recicláveis. Diminui o desperdício.
- » Gera empregos para os usuários dos programas sociais e de saúde da Prefeitura.
- » Dá oportunidade aos cidadãos de preservarem a natureza de uma forma concreta, tendo mais responsabilidade com o lixo que geram.

Conteúdo da embalagem e conservação

• A embalagem contém:

- » 01 (uma) **HSL-15P**
- » 01 (um) **Manual do usuário**
- » 01 (um) **Adesivo logo Hot Sat**
- » 01 (um) **Pedestal**
- » 01 (um) **Cabo de força**

• Acessórios:

- » 01 (um) **Controle Remoto**

ATENÇÃO: Para os componentes definidos como acessórios a garantia é de 90 dias. Consulte todos os termos no certificado de garantia.

OBS.: Todo produto é inspecionado e testado 100% antes de sair da fábrica. Caso você encontre alguma irregularidade notifique imediatamente seu revendedor ou diretamente a fábrica.

- » Transporte o produto com cuidado, evitando quedas ou qualquer outro tipo de impacto.
- » Em caso de defeito dirija-se ao Assistente Técnico Autorizado .
- » Para uma boa limpeza, utilize de preferência uma flanela macia e seca.
- » Não utilize produtos químicos para limpeza.
- » Mantenha-o afastado de lugares úmidos e molhados.
- » Mantenha a caixa afastada de lugares úmidos e molhados.
- » Evite expor a caixa a radiação direta da luz do sol ou a lugares com temperaturas elevadas.

OBS.: Conforme lei nº 11.291, a **HOT SAT** adverte que a exposição prolongada a ruídos superiores a 85 dB pode causar danos ao sistema auditivo.

Certificado de garantia

ATENÇÃO: Este certificado terá validade somente mediante a **apresentação da Nota Fiscal de compra**. Sem a nota fiscal de compra deste Certificado não terá efeito. É importante que seja lido o Manual de Instruções de uso do aparelho.

A **Hot Sat** concede garantia às caixas de som amplificadas por ela comercializados pelo período de 12 (doze) meses, sendo que os 03 (três) primeiros meses referem-se ao prazo mínimo assegurado pela Lei 8.078 de 11/09/00 (CDC). **Para bateria interna, a garantia são de 6 (seis) meses.** Contados a partir da emissão da nota fiscal, desde que o mesmo tenha sido instalado e utilizado conforme as orientações contidas nos manuais de instruções e em Território Nacional.

A garantia abrange defeitos de fabricação em peças, parte e componentes ou material, dentro das condições de prazo estabelecidos, ressalvadas as condições estabelecidas neste manual sempre acompanhada de Nota Fiscal.

Entende-se por garantia o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que apresentem defeito técnico de fabricação, de acordo com o parecer do Assistente Técnico Autorizado Hot Sat. Tal garantia somente terá validade mediante à apresentação da Nota Fiscal de compra, com descrição do produto. É imprescindível, para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado.

Ao verificar qualquer defeito, o consumidor deverá procurar um dos Postos de Assistência Técnica Autorizada mais próximo, conforme relação que disponibilizamos no site **www.hotsat.com.br/suporte/localizar-assistencia**. Somente o Assistente Técnico Autorizado poderá examinar e reparar o produto.

Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente a mão de obra e peças para o reparo dos defeitos constatados como sendo de fabricação.

Transporte e remoção de aparelhos que estejam dentro ou fora do perímetro urbano onde está localizada a rede autorizada, deverá ser feito com frete pago pelo cliente, caso a mercadoria venha com frete a pagar, a mesma será devolvida. As despesas decorrentes de transporte do aparelho correrão por conta do proprietário.

A garantia cessará caso ocorra uma das hipóteses relacionadas a seguir:

- » Aparelho submetido a manutenção durante a o período de garantia por empresa não credenciada.
- » Alteração dos componentes originais ou violação do lacre dos dispositivos de segurança e proteção.
- » Por ter sido ligado em voltagem incorreta ou excessiva ou sujeito as excessivas oscilações de tensão da rede elétrica.
- » Danos causados por ambientes agressivos.
- » Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras e/ou adulterações.
- » Danos causados por incêndio, inundação, causas fortuitas ou inevitáveis.
- » Danos provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade ou gordura;
- » Defeitos ou danos ao produto, originados de casos fortuitos ou força maior (queda, agentes químicos, maus tratos, etc.), assim como problemas causados por agentes da natureza (raio, excesso de umidade e calor).

ATENÇÃO: Guarde sua **Nota Fiscal**, pois ela é parte integrante deste Termo de Garantia.

Para consultar nossa rede de assistência técnica, acesse nosso site: www.hotsat.com.br e clique em **SUPORTE**.

HOT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CNPJ: 74.052.085/0001-98



APARELHO ELÉTRICO.
DE AMPLIFICAÇÃO DE SOM.



HOT SAT



ACESSE:

[youtube.com/grupo hot sat](https://www.youtube.com/grupo%20hot%20sat)

[facebook.com/hotsat](https://www.facebook.com/hotsat)

[instagram/grupohotsat](https://www.instagram.com/grupohotsat)

www.hotsat.com.br