APARELHO ELÉTRICO DE AMPLIFICAÇÃO DE SOM

buzz
MINIBOX

CONECTIVIDADE | LUZ LED | CARTÃO SD | USB | RÁDIO FM | AUXILIAR P2 | PASSA PASTA | FUNÇÃO REC | C. REMOTO

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Obrigado por escolher a HSSOUND!

Você acaba de adquirir um produto fantástico! Leia atentamente este manual para fazer bom uso de seu produto.

Escolha sua ocasião. Agora é só plugar seu pen drive, cartão de memória ou ligar seu Bluetooth e curtir o som de qualidade da caixa **Buzz minibox**, que pode ser usada em várias ocasiões.

Este manual foi desenvolvido para que você se familiarize com todas as funções e com os benefícios que seu aparelho lhe proporcionará.

O mesmo contém informações sobre o seu novo produto, a respeito da sua manutenção, execução de serviços e, acima de tudo, como utilizá-lo da melhor forma.

Reserve alguns minutos para ler atentamente o conteúdo deste manual e descubra você mesmo(a) como aproveitar o melhor do seu produto.

Se ainda tiver alguma dúvida, entre em nosso site
http://www.hotsat.com.br

HS sound
CAIXAS AMPLIFICADAS

HSSOUND é uma marca da
HOT SAT - EMPRESA BRASILEIRA

Índice

Introdução 4

Multiuso 4

Especificações 5

Utilizando a função Bluetooth e Passa pasta 5

Painel superior 6

Problemas e soluções 7

Cuidados com o meio ambiente 8

Cuidados, conservação e limpeza 9

Certificado de garantia 10

Introdução

Você acaba de adquirir um produto fantástico! Leia atentamente este manual para fazer bom uso da sua **Buzz minibox**.

Escolha sua ocasião. Agora é só plugar seu pen drive, cartão de memória ou ligar seu Bluetooth e curtir o som de qualidade da nova caixa **Buzz minibox**, que pode ser usada em várias ocasiões.

Conta ainda com entrada **2x P10** e **1x RCA**, 2 canais para instrumentos musicais, equalizador de 2 vias: graves e agudos, **Bluetooth**, **Cartão SD**, **Passa Pasta**, **Controle remoto**, **Rádio FM**, alça superior para facilitar o transporte e iluminação no alto falante. Faça o chão tremer com os magníficos recursos. Seja criativo com uma ampla variedade de efeitos. Com o Bluetooth, você pode conectar e tocar suas músicas para animar sua festa.

A **Buzz minibox** é uma caixa amplificada multiuso, você pode conectar vários aparelhos ou instrumentos e ter um som de ótima qualidade.

Multiuso



Aproveite ao máximo a **Função Karaokê**!

1. Plugue seu microfone e seu Pen Drive/Micro SD;
2. Dê o play na música de sua preferência;
3. Ajuste o volume do microfone e da música e solte sua voz!

Especificações

Programa Musical	90w
Potência RMS	45w
Alto Falante	1 Woofer 5,25”
Entradas	1x P10 e 1x P2
Equalizador	2 vias: Graves e Agudos
Dispositivos	Bluetooth, USB, SD, FM, Equalizador, Passa pasta e Função REC
Frequência de Resposta	20-20khz
Cores	Preto e Branco
Duração Bateria	6-8h
Material	Plástico
Iluminação	LED
Fonte	DC 9V
Voltagem	110~220v AC
Peso Líquido	3Kg
Dimensões	31x27x18cm

Utilizando a função Bluetooth e Passa pasta

01. Aperte a função **INPUT** no painel da sua caixa e clique para selecionar a função **BT** (que aparecerá no painel de LED);
02. Após selecionada, o ícone do Bluetooth irá piscar, indicando que está pronto para ser pareado ao seu dispositivo.
03. O nome Bluetooth da sua caixa é **HS BUZZ**. Ao encontrar esse nome na lista de dispositivos, faça o pareamento, aperte o play e curta suas músicas!

*Sujeito a incompatibilidade.

Controle remoto com função passa pasta

Pressione “**-**” ou “**+**” conforme a imagem ao lado para alternar as pastas no seu pen drive. Uma vez selecionada a pasta, você poderá pressionar “**NEXT**” ou “**PREV**” para escolher a música que deseja reproduzir.

Painel Superior



1. Prioridade do Microfone
2. Entrada Microfone
3. Volume Microfone
4. Função ECHO
5. Ajuste de Graves
6. Ajuste de Agudos
7. Volume
8. Entrada de Áudio
9. Entrada Micro SD
10. Entrada USB
11. Seleção de Modo
12. Mudança das Cores LED
13. Função REC
14. Faixa Anterior/CH-
15. Play/Pause/Scan
16. Próxima Faixa/CH+
17. ON/OFF
18. Entrada Bateria

---

1. Gire o botão de controle de volume (7) e ajuste da sua maneira
2. Ajuste de Graves (5) e Agudos (6): gire o botão de controle e equalize da sua maneira;
3. Selecione FM (11) e ajuste a sintonia apertando o botão (15);
4. Prioridade do Microfone (1): ao apertar o botão, a música que estiver sendo executada no momento será interrompida quando falar ao microfone;
5. Echo (4): ajuste para aumentar ou diminuir a intensidade do eco ao usar o microfone;
6. Mudança de Cores LED (12): para alterar o que é exibido no esquema de cores da sua caixa, clique no botão.

Problemas e soluções

A tabela abaixo contém algumas instruções para soluções de alguns problemas que possam ocorrer. Por favor, se nenhuma solução abaixo resolver o problema, consulte a rede de assistência técnica autorizada. www.hotsat.com.br/suporte/localizar-assistencia/

Caso esteja usando um equipamento externo, verifique também se este equipamento está funcionando adequadamente.

OBSERVAÇÕES

OBS.: Nunca tente resolver um problema abrindo o equipamento sem o conhecimento técnico especializado, lembre-se que a violação pela abertura do aparelho não autorizada, acarreta na perda da garantia. Consulte todas as condições no certificado de garantia.

Problemas	Causas	Possível solução
LED indicador apagado / não liga	1. A tomada não está bem conectada 2. Problema com a tomada local	1. Plug o cabo na tomada corretamente 2. Plug a caixa em outra tomada
Sem som	1. Conexão incorreta do alto falante 2. Modo de entrada incorreto (input) 3. Nível de volume no mínimo	1. Verifique a conexão 2. Alterne para o modo (INPUT) correto 3. Ajuste o nível de volume
A caixa não tem som	1. Conexões erradas 2. Cabos com defeito 3. Volume e balanço não ajustado	1. Verifique as conexões 2. Teste outros cabos 3. Ajuste o volume e o balanço
Microfone sem som	1. Volume do MIC, pilhas fracas 2. Conexão incorreta, antena recolhida 3. Distância maior que o alcance	1. Ajuste o volume do MIC, troque as pilhas 2. Reconecte o microfone, ajuste a antena 3. Aproxime-se mais; substitua as pilhas
Som distorcido	1. Volume principal muito alto 2. Níveis do equalizador muito altos	1. Diminua um pouco o volume principal 2. Ajuste o equalizador
Sem sinal de rádio	1. O rádio não foi sintonizado 2. O local não tem boa recepção de FM	1. Faça busca automática (cont. remoto) 2. Mova a caixa para outra posição

Cuidado com o meio ambiente

A Hot Sat contribui com a sustentabilidade e com o meio ambiente, e no descarte dos produtos após o vencimento do seu ciclo de vida util.

Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados. Nunca descarte o seu produto junto com outros tipos de lixos domésticos. Procure informar-se a respeito das regras locais de coleta seletiva de produtos elétricos e eletrônicos. O descarte correto desses produtos ajuda a prevenir consequências potencialmente negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Vantagens de Reciclar

» Poupança de matérias primas não renováveis como o petróleo;
» Redução do consumo de energia na fabricação de materiais plásticos;
» Transformar produtos de vida curta (embalagens), em produtos de vida longa;
» Economia de energia e matérias-primas. Menos poluição do ar, da água e do solo.
» Melhora a limpeza da cidade, pois o morador que adquire o hábito de separar o lixo, dificilmente o joga nas vias públicas.
» Gera renda pela comercialização dos recicláveis. Diminui o desperdício.
» Gera empregos para os usuários dos programas sociais e de saúde da Prefeitura.
» Dá oportunidade aos cidadãos de preservarem a natureza de uma forma concreta, tendo mais responsabilidade com o lixo que geram.

Cuidados, conservação e limpeza

▪ A embalagem contém:

» 01 (uma) BUZZ MINIBOX
» 01 (um) Manual
» 01 (uma) Fonte DC 9V

▪ Acessórios:

» 01 (um) Controle Remoto

ATENÇÃO: Para os componetes definidos como acessórios a garantia é de 90 dias. Consulte todos os termos no certificado de garantia.

OBS.: Todo produto é inspecionado e testado 100% antes de sair da fábrica. Caso você encontre alguma irregularidade notifique imediatamente seu revendedor ou diretamente a fábrica.

» Transporte o produto com cuidado, evitando quedas ou qualquer outro tipo de impacto.
» Em caso de defeito dirija-se ao Assistente Técnico Autorizado .
» Para uma boa limpeza da caixa utilize de preferência uma flanela macia e seca.
» Não utilize produtos químicos para limpar a caixa.
» Mantenha a caixa afastada de lugares úmidos e molhados.
» Evite expor a caixa a radiação direta da luz do sol ou a lugares com temperaturas elevadas.

OBS.: Conforme lei nº 11.291, a **HSSOUND** adverte que a exposição prolongada a ruídos superiores a 85 dB pode causar danos ao sistema auditivo.

Certificado de garantia

ATENÇÃO: Este certificado terá validade somente mediante a **apresentação da Nota Fiscal de compra**. Sem a nota fiscal de compra deste Certificado não terá efeito. É importante que seja lido o Manual de Instruções de uso do aparelho.

A **Hot Sat** concede garantia às caixas de som amplificadas por ela comercializados pelo período de 12 (doze) meses, sendo que os 03 (três) primeiros meses referem-se ao prazo mínimo assegurado pela Lei 8.078 de 11/09/00 (CDC). **Para bateria interna, a garantia são de 6 (seis) meses.** Contados a partir da emissão da nota fiscal, desde que o mesmo tenha sido instalado e utilizado conforme as orientações contidas nos manuais de instruções e em Território Nacional.

A garantia abrange defeitos de fabricação em peças, parte e componentes ou material, dentro das condições de prazo estabelecidos, ressalvadas as condições estabelecidas neste manual sempre acompanhada de Nota Fiscal.

Entende-se por garantia o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que apresentem defeito técnico de fabricação, de acordo com o parecer do Assistente Técnico Autorizado Hot Sat. Tal garantia somente terá validade mediante à apresentação da Nota Fiscal de compra, com descriação do produto. É imprescindível, para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado.

Ao verificar qualquer defeito, o consumidor deverá procurar um dos Postos de Assistência Técnica Autorizada mais próximo, conforme relação que disponibilizamos no site **www.hotsat.com.br/suporte/localizar-assistencia**. Somente o Assistente Técnico Autorizado poderá examinar e reparar o produto.

Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente a mão de obra e peças para o reparo dos defeitos constatados como sendo de fabricação.

Transporte e remoção de aparelhos que estejam fora do perímetro urbano onde está localizada a rede autorizada, deverá ser feito com frete pago pelo cliente, caso a mercadoria venha com frete a pagar, a mesma será devolvida. As despesas decorrentes de transporte do aparelho correrão por conta do proprietário.

A garantia cessará caso ocorra uma das hipóteses relacionadas a seguir:

» Aparelho submetido a manutenção durante a o período de garantia por empresa não credenciada.
» Alteração dos componentes originais ou violação do lacre dos dispositivos de segurança e proteção.
» Por ter sido ligado em voltagem incorreta ou excessiva ou sujeito as excessivas oscilações de tensão da rede elétrica.
» Danos causados por ambientes agressivos.
» Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras e/ou adulterações.
» Danos causados por incêndio, inundação, causas fortuitas ou inevitáveis.
» Danos provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade ou gordura;
» Defeitos ou danos ao produto, originados de casos fortuitos ou força maior (queda, agentes químicos, maus tratos, etc.), assim como problemas causados por agentes da natureza (raio, excesso de umidade e calor).

ATENÇÃO: Guarde sua **Nota Fiscal**, pois ela é parte integrante deste Termo de Garantia.

Para consultar nossa rede de assistência técnica, acesse nosso site: www.hotsat.com.br e clique em **SUPORTE** ou **ligue (86) 3085.5530** (Seg. à Sexta 8h-12h/14h-18h).

HOT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CNPJ: 74052085000198
www.hotsat.com.br

Estes produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Todas as figuras contidas neste manual são meramente ilustrativas.

MANUAL IMPRESSO NA CHINA

HOTSAT®

ACREDITANDO NO FUTURO

www.hotsat.com.br